

Ψηφιακή συσκευή φωνητικής ηχογράφησης

Ανοίξτε το καπάκι μπαταριών από την πίσω πλευρά της συσκευής και τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου AAA.

Η συσκευή είναι έτοιμη προς χρήση και παρατηρούμε στην οθόνη της την ένδειξη **DVR**.

Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί αμέσως αυτομάτως η συσκευή απενεργοποιείται.

Σε αυτή την περίπτωση κρατήστε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα το πλήκτρο **play** και η συσκευή θα ενεργοποιηθεί.

Για να ξεκινήσουμε μια εγγραφή πατάμε μια φορά το πλήκτρο **rec**, και μετά από 2 δευτερόλεπτα θα ανάψει το κόκκινο λαμπάκι.

Η εγγραφή έχει ξεκινήσει.

Σε περίπτωση που θέλουμε να διακόψουμε την εγγραφή στο ίδιο αρχείο και να την συνεχίσουμε πάλι πιέζουμε μια φορά το πλήκτρο **rec**.

Το κόκκινο λαμπάκι θα παραμείνει αναμμένο και η ένδειξη **rec** θα αναβοσβήνει στην οθόνη για 1 λεπτό.

Εάν δεν συνεχίσουμε την εγγραφή μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα και η επόμενη εγγραφή θα αποθηκευτεί σε ξεχωριστό αρχείο.

Κατά τη διάρκεια της εγγραφής πιέζουμε το πλήκτρο **stop**, το κόκκινο λαμπάκι θα σβήσει καθώς και η εγγραφή (η συσκευή θα αποθηκεύσει αυτόματα το αρχείο).

Η συσκευή έχει ενσωματωμένο ηχείο για την αναπαραγωγή των αποθηκευμένων αρχείων.

Για την αναπαραγωγή κατά την κατάσταση αναμονής πιέζουμε μια φορά το πλήκτρο **mode** και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη **mp3**.

Πατάμε μια φορά το πλήκτρο **play** και μπορούμε να ακούσουμε τα αρχεία μας.

Η ένταση αυξομειώνεται από τα πλήκτρα **vol+** **vol-** ενώ για την επιλογή επόμενου και προηγούμενου αρχείου πιέζουμε μια φορά τα πλήκτρα **up down** τα οποία με παρατεταμένο πάτημα κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής (τρέχουμε) μπροστά ή πίσω το αρχείο ήχου.

Για τη διαγραφή αρχείου κατά τη διάρκεια αναμονής κρατάμε παρατεταμένα το πλήκτρο **mode**, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **del** και μετά πιέζουμε δυο συνεχόμενες φορές το πλήκτρο **play**.