



Η ενεργοποίηση της συσκευής επιτυγχάνεται κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **1** για **3** δευτερόλεπτα. Το πορτοκαλί λαμπάκι ανάβει μόνιμα και υποδηλώνει ότι η κάμερα είναι έτοιμη για λειτουργία.

Πιέζοντας μία φορά το πλήκτρο **2** το μπρελόκ λειτουργεί σαν φωτογραφική μηχανή και το πορτοκαλί λαμπάκι αναβοσβήνει μία φορά για κάθε φωτογραφία που λαμβάνεται.

Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **2** για **3** δευτερόλεπτα το πορτοκαλί λαμπάκι θα αναβοσβήσει **3** φορές και μετά θα σβήσει τελείως, και η κάμερα αρχίζει να καταγράφει.

Η διακοπή της εγγραφής γίνεται και πάλι κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **2** για **3** δευτερόλεπτα, οπότε και το πορτοκαλί λαμπάκι θα επανέρθει σε μόνιμη φωτεινή ένδειξη.

Η απενεργοποίηση γίνεται κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **1** ώστε το λαμπάκι να σβήσει.

Η φόρτιση της συσκευής επιτυγχάνεται με σύνδεσή της στον εν λειτουργία Η/Υ μέσω του καλωδίου **usb** για **2** ώρες.