

Camera watch 4GB

ΦΟΡΤΙΣΗ ΚΑΜΕΡΑΣ

Η ενσωματωμένη κάμερα φορτίζει από τη θύρα **USB**

Κατά τη διάρκεια της φόρτισης ανάβει το κόκκινο λαμπάκι.

Μόλις φορτίσει το λαμπάκι θα σβήσει.

Σε περίπτωση που εξαντληθεί η μπαταρία κατά τη διάρκεια καταγραφής, το **video** θα αποθηκευτεί αυτόματα, για να μην χαθεί η καταγραφή.

Η διάρκεια φόρτισης δεν πρέπει να ξεπερνά τις 2 ώρες.

ΕΓΓΡΑΦΗ VIDEO

Για την εγγραφή **video**, πιέζετε παρατεταμένα για **2** δευτερόλεπτα το πλήκτρο **(B)** και θα παρατηρήσετε τις παρακάτω ενέργειες:

- Το κόκκινο λαμπάκι θα ανάψει, μετά το μπλέ θα αναβοσβήσει **3** φορές.

Το ρολόι πλέον καταγράφει **video** και ήχο.

Κατά τη διάρκεια της εγγραφής το λαμπάκι παραμένει σβηστό.

Για την διακοπή και αποθήκευση της καταγραφής πιέζετε μια φορά το ίδιο πλήκτρο.

Το μπλε λαμπάκι θα παραμείνει αναμμένο.

Η καταγραφή έχει αποθηκευτεί.

Σε περίπτωση εξάντλησης του αποθηκευτικού χώρου η εγγραφή θα αποθηκευτεί και θα ολοκληρωθεί αυτόματα.

ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Κατά τη διάρκεια αναμονής (αναμμένο μπλέ λαμπάκι) πιέστε μια φορά το πλήκτρο **(A)** και θα παρατηρήσετε τις παρακάτω ενέργειες:

- Το κόκκινο λαμπάκι θα ανάψει και η συσκευή θα είναι σε λειτουργία φωτογραφικής μηχανής.
- Για την λήψη φωτογραφίας πιέστε μια φορά το πλήκτρο **(B)**, το κόκκινο λαμπάκι σβήσει μια φορά και μετά θα επιστρέψει σε κατάσταση αναμονής με το κόκκινο λαμπάκι αναμμένο.

Το ρολόι πλέον έχει βγάλει μια φωτογραφία.