

MINI DV CAMERA

Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή με το καλώδιο USB (συμπεριλαμβάνεται)

Με αυτόν τον τρόπο φορτίζετε την συσκευή.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον αντάπτορα για φόρτιση από την πρίζα.

Κατά τη διάρκεια της φόρτισης το μπλέ και το κόκκινο φωτάκι θα είναι σταθερά αναμμένα.

ΧΡΗΣΗ VIDEO

Πιέστε ελαφρώς το πλήκτρο λειτουργίας (Power) και θα παρατηρήσετε αρχικά να ανάβει το μπλε και το κόκκινο λαμπάκι.

Μετά από 2 δευτερόλεπτα το κόκκινο λαμπάκι θα σβήσει και θα παραμείνει σταθερά αναμμένο το μπλε.

Η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής και έτοιμη για εγγραφή video.

Πιέστε μία φορά το πλήκτρο έναρξης και η συσκευή θα αρχίσει την εγγραφή.

Κατά τη διάρκεια της εγγραφής το κόκκινο λαμπάκι αναβοσβήνει κάθε ένα δευτερόλεπτο.

Πιέστε ξανά το πλήκτρο έναρξης και το κόκκινο λαμπάκι θα σβήσει.

Η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής.

Σε περίπτωση που η συσκευή παραμείνει σε κατάσταση αναμονής πάνω από 30 δευτερόλεπτα απενεργοποιείται αυτόματα.

Η ανάλυση του video είναι 720*480 και 30 frames per second.

ΗΧΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Σε κατάσταση αναμονής πιέστε μια φορά το πλήκτρο Mode.

Το μπλε λαμπάκι θα παραμείνει σταθερά αναμμένο και το κόκκινο θα αναβοσβήνει κάθε μισό

δευτερόλεπτο.

Όταν η συσκευή ανιχνεύσει ήχο τότε η συσκευή θα αρχίσει αυτόματα την εγγραφή video

και το κόκκινο λαμπάκι θα αναβοσβήνει κάθε ένα δευτερόλεπτο.

Η ελάχιστη εγγραφή video είναι διάρκειας 2 λεπτών.

Σε περίπτωση που η συσκευή συνεχίσει να ανιχνεύει ήχο τότε θα συνεχίζεται και η εγγραφή.